

Maior portal de Automação Comercial do Brasil! Encontre o que sua empresa precisa com preços especiais, atendimento especializado, entrega rápida e pagamento facilitado.





Downloads Bz Tech

Projetor Epson PowerLite S39, X39 e W39

O Projetor Epson PowerLite 3300 Lumens SVGA é o projetor ideal para instituições de ensino. Oferece uma tela de mais de 100" com qualidade excepcional.

PowerLite[®] S39/X39/W39

Guia de instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

Observação: O seu produto pode diferir das ilustrações neste pôster, mas as instruções são as mesmas.

Conecte o projetor

Escolha entre as conexões a seguir. Consulte as seções a seguir ou o *Manual do usuário* online para mais detalhes.

Computador

PowerLite W39



Porta HDMI

Conecte uma extremidade de um cabo HDMI em uma das portas HDMI do projetor e a outra extremidade em uma porta HDMI do seu computador.

Porta Computer

Conecte uma extremidade do cabo VGA na porta **Computer1** ou **Computer2** do projetor e a outra extremidade na porta computador. Certifique-se de colocar o seu laptop em modo de exibição externa (consulte a seção "Resolução de problemas" na parte traseira deste pôster). Você também pode conectar um cabo de áudio.

Porta USB

Conecte a extremidade quadrada de uma cabo USB na porta USB-B (quadrada) do projetor. Conecte a extremidade retangular do cabo em qualquer porta USB do seu computador.

Windows Vista® ou posterior: Depois de ligar o projetor, siga as instruções na tela para instalar o software Epson® USB Display (**EMP_UDSE. EXE**; somente durante a primeira conexão). Se a tela do software não for exibida automaticamente, abra **Meu Computador**, **Computador** ou **Este Computador** e depois clique duas vezes em **EPSON_PJ_UD**.

OS X 10.7.x ou superior: Depois de ligar o projetor, a pasta de instalação para o USB Display aparece no Finder. Clique duas vezes em **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display (você só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o projetor ao computador).

Dispositivo de vídeo

Conecte múltiplos dispositivos de vídeo e use o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para trocar entre eles.

PowerLite W39



Cabo de áudio RCA Dispositivo USB ou câmera de documentos Epson DC-07

Cabo de vídeo RCA

(vídeo composto)

 \bigcirc

 \bigcirc

Conecte uma câmera digital, pendrive, dispositivo de armazenamento USB ou câmera de documentos Epson DC-07 à porta USB-A (retangular) do projetor.

PowerLite W39



Se você conectou uma câmera digital, flash drive USB ou dispositivo de armazenagem USB, você pode usar a função PC Free do projetor. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

Ligue o seu equipamento

Ligue o seu computador ou dispositivo de vídeo.

2 Conecte o projetor. A luz 🔿 de energia do projetor fica azul.



Produzido por: Jabil Industrial do Brasil Ltda. Rua Matrinxa, 687 Edifício 1 e parte do Edifício 2 Distrito Industrial Manaus - Amazonas - Brasil CEP: 69075-150 - CNPI: 04.898.857/0002-02

Sob encomenda de: Epson do Brasil Industria e Comercia Ltda. Av. Tucunaré, n° 720 Barueri - São Paulo - Brasil CEP: 06.460-020 CNPI: 52.106.911/0001-00



CONHEÇA A AMAZÔNIA

INDÚSTRIA BRASILEIRA



3 Abra a tampa deslizante A/V Mute completamente.



Aperte o botão 🖒 de energia no projetor ou no controle remoto.
 O projetor emite um bipe, a luz Status pisca azul e depois fica acesa.



Observação: Para desligar o projetor, aperte o botão 🖒 de energia duas vezes.

5 Use os botões de seta no controle remoto para destacar qualquer uma das opções na tela inicial que aparecer, depois aperte 4/6 para fazer a seleção. Você pode trocar as fontes de projeção e acessar rapidamente várias opções de ajuste a partir dessa tela.

ŵ.		EPSON
Sources : Searching all sources	Useful Functions:	
IDH- HDHI1	77	12
DB- HDHI2	Keystone	Split Screen
Im- Computer1	0	
Im+ Computer2	ECO Settings	Color Node
Video		
ISB Display		0
IIII-USB	Menu	Help
1112 LAN		
□0⊂⇒ Screen Mirroring		
Dórra Dienlay Nama - 18845215	PIN - 12345678	
ITGE Projector Name : EBMS/15 SSID : EBM5/15-00101a4XFK18Ht1 H1 IP : Quick ⊥ IP : 1	Keyword: 8640 92.168.200.100	Connection Guide
Switch the source.		[Home] :Exit

O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outro idioma, aperte o botão Menu no projetor ou no controle remoto.
 Selecione Extended e aperte 4/6. Selecione Language e aperte 4/6.
 Selecione o seu idioma e aperte 4/6. Aperte o botão Menu para sair do sistema de menus.

Ajuste a imagem

Caso você não veja uma imagem, aperte o botão Source Search no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte de imagem.

Observação: Caso ainda veja uma tela em branco ou tenha outros problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas no verso deste pôster.

Para elevar a imagem, aperte o botão de liberação do pé e suspenda a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé no lugar.



4 Para tornar a imagem mais nítida, gire o anel de foco.



5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim ou assim, você pode ter colocado o projetor mais para um lado da tela, em ângulo. Coloque o projetor diretamente em frente à tela, de forma que fique diretamente de frente para ela. Se não puder mover o projetor, use o botão deslizante de correção de efeito trapézio no projetor para corrigir o formato da imagem.



6 O seu projetor ajusta automaticamente imagens que tenham uma aparência assim ____ ou assim ____, mas, se necessário, você pode apertar o botão , , ou ^{*} ou ^{*} o projetor para corrigi-la.

Uso do controle remoto

Instale as pilhas conforme mostrado (duas pilhas AA).



Para mais informação sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* online.

3 Para reduzir ou aumentar a imagem, gire o anel de zoom.





Projeção em uma rede com fios

Siga estes passos para configurar o projetor para a sua rede com fios usando o sistema de menus do projetor (PowerLite X39/W39).

- 1 Conecte e ligue o projetor.
- 2 Aperte o botão Menu no controle remoto, selecione o menu Rede e aperte ⁴/_△.

Imagem			Voltar 🙂	
Sinal	j	Alimentação Wireless Info de Screen Mirroring	Wireless L	
Definição		com. de screen mirroring		
Avançado	j	Info rede - Rede sem fio Info rede - Rede com fio Exibir Código OR		
Rede	0	Configuração de Rede		
ECO				
Informação				
Reiniciar				

- 3 Selecione Configuração de Rede e aperte 4/6.
- **4** Selecione o menu **Básicas** e aperte [♣]/_台.

Básicas	0	Voltar 🕘
Rede s. fios	Nome do projector Senha PJLink	
Rede com fio	Palav-passe/Co.Web	
Notificação	Palavra-chave do pro	j. Desactivado
Outros	Exibir Info.de LAN.	Cód.Texto e
Reiniciar		
Concluído		

5 Selecione a configuração de Nome do projector e digite um nome (de até 16 caracteres) para identificar o seu projetor na rede.

Use o teclado exibido para digitar os caracteres. Aperte os botões de seta no controle remoto para destacar os caracteres e aperte de para selecioná-los.

Observação: Veja o Manual do usuário online para detalhes sobre como adicionar senhas.

6 Selecione o menu **Rede com fio** e aperte 4/6.

Básicas		Voltar 🕘
Rede s. fios	Exibir endereço IP	Desactivado
Rede com fio 🔮		
Notificação		
Outros		
Reiniciar		
Concluído		

- Se a sua rede designar endereços automaticamente, ative a configuração DHCP. Caso contrário, desative a configuração DHCP e digite o Endereço IP, Máscara de subrede e Endereço de Gateway, conforme necessário. Depois aperte Esc.

Configuração de uma conexão sem fios

Siga estes passos para configurar o projetor para uma conexão sem fios. Você precisará de um módulo de LAN sem fios opcional (peça número V12H731P02).

Instale o módulo de LAN opcional

1 Remova o parafuso do módulo de LAN sem fios.



Insira o módulo opcional de LAN sem fios na porta USB-A.



3 Recoloque a tampa do módulo de LAN sem fios e prenda-a usando o parafuso que removeu.



Observação: A luz no módulo de LAN sem fios fica acesa quando o módulo está instalado e operando. A luz pisca quando o módulo está se comunicando através da rede.

Selecione as configurações de rede sem fios

- Aperte o botão **Menu** no controle remoto.
- 2 Selecione o menu Rede e aperte
 ✓_▲.

Imagem			Voltar 🕘
Sinal	j	Alimentação Wireless Info de Screen Mirroring Conf. de Screen Mirroring	Wireless L
Definição		contrac ourcent mittoring	
Avançado	j	Info rede - Rede sem fio Info rede - Rede com fio Exibir Código OR	
Rede	0	Configuração de Rede	
ECO			
Informação			
Reiniciar	j		

- 3 Selecione Wireless LAN ON como a configuração de Alimentação
- **9** Para evitar que o endereço IP apareça na tela de espera da rede, defina a configuração **Exibir endereço IP** como **Desactivado**.
- 10 Quando terminar, selecione **Concluído** e aperte ⁴/_☉, depois aperte ⁴/_☉ novamente para salvar suas configurações.
- **11** Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

- Wireless.
- 4. Selecione Configuração de Rede e aperte 4/
- 5 Selecione o menu Rede s. fios e aperte ⁴/6.

Rede s. fios 🛛 🕲	Modo de ligação	Exception 1 at an	
	SSID	карідо	3
Rede com fio	Segurança Frase Secreta	Abrir	
Notificação	Canal Visualização SSID Exibir onderece IP	1ch Desactivado Desactivado	
Outros	Configurações IPv6	Desactivado	
Reiniciar	j		
Concluído			

- 5 Selecione uma das seguintes opções como a configuração de Modo de ligação:
 - Rápido para uma conexão direta a um computador, tablet ou smartphone.
 - **Avançado** para conectar o seu projetor a um roteador ou ponto de acesso.
- 7 Selecione qualquer outra configuração no menu Rede s. fios conforme necessário. Consulte o *Manual do usuário* online para detalhes.
- Quando terminar de selecionar as configurações, selecione Concluído e siga as instruções na tela para salvar suas configurações e sair dos menus.

Instalação do software opcional

Se conectou um computador ao projetor, você pode baixar e instalar software opcional para executar várias tarefas sem fios, como monitorar ou controlar o seu projetor e fazer a projeção de múltiplos computadores.

Você também pode baixar o software opcional e os manuais do site da Epson, conforme descrito em "Onde obter ajuda".

Projeção de um dispositivo móvel

Você pode projetar sem fios a partir de um dispositivo móvel (iOS, Android™ ou Chromebook™) usando o aplicativo Epson iProjection™ e um código QR. O aplicativo Epson iProjection está disponível apenas em inglês.

- 1 Baixe o Epson iProjection da App Store, Google Play™ ou Chrome Web Store.
- 2 Se você conectou o projetor a uma rede sem fios, certifique-se de conectar o seu dispositivo móvel à mesma rede.
- 3 Aperte o botão LAN no controle remoto para exibir um código QR em uma tela de projeção.
- **4** Inicie o Epson iProjection no seu dispositivo móvel.
- 5 Use a função de leitura de código QR para ler o código QR exibido.

iPad		4:05 PM	Not Charging
=			Connect
Sear	sh Projector		
		Cor or disable i	nnect as a Moderator, O
[93]	Read QR code		
	Search by IP Address		
	History		
0	Projector not found		

6 Siga as instruções no site **www.epson.com/iprojection** para conectar o seu dispositivo ao projetor.

Resolução de problemas

Se vir uma tela em branco ou a mensagem **Sem sinal** após ligar o computador ou dispositivo de vídeo, verifique o seguinte:

 Certifique-se de que a luz Status no projetor esteja azul e não piscando, e de que a tampa deslizante A/V Mute esteja aberta.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informações sobre o uso do projetor, você pode ver ou baixar os manuais online no site da Epson, conforme descrito abaixo.

Suporte técnico pela internet

Visite o site **www.epson.com.br/suporte** e procure pelo seu produto para baixar software e utilitários, visualizar manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes e conselho para resolução de problemas, ou para entrar em contato com a Epson.

Serviços de suporte por telefone

No Brasil, você também pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para um destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627 Outras regiões: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas

Registro

Registre-se hoje para receber atualizações para o produto e ofertas exclusivas para clientes. Visite a página do seu produto no site **www.epson.com.br/suporte** e clique na guia **Registro**.

Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o Manual do usuário online.

Você pode comprar telas ou outros acessórios de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

- Aperte o botão Source Search no projetor ou no controle remoto para mudar para a fonte de imagem correta, se necessário.
- Pressione o botão Home no projetor ou controle remoto para verificar a fonte de entrada e as configurações.
- On Windows[®] 7 ou posterior, segure a tecla do Windows e aperte P ao mesmo tempo, depois clique em Duplicar.
- Se estiver usando um laptop Windows, aperte a tecla de função no seu teclado que permite que exiba em um monitor externo. Ela pode estar marcada como CRT/LCD ou ter um ícone como 🚽 (○). Talvez tenha que manter a tecla Fn pressionada enquanto pressiona a outra tecla (por exemplo, Fn + F7). Aguarde um momento até a imagem aparecer.
- Se estiver usando um laptop Mac, abra as Preferências do Sistema e selecione Monitores. Clique na guia Organização e marque a caixa de seleção Espelhar Monitores.





EPSON e PowerLite são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada e Epson iProjection é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation.

Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Android, Chromebook e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2018 Epson America, Inc., 2/18

Impresso no Brasil

CPD-54703