

Maior portal de Automação Comercial do Brasil! Encontre o que sua empresa precisa com preços especiais, atendimento especializado, entrega rápida e pagamento facilitado.





Downloads Bz Tech

Impressora Bematech LB-1000

A Bematech LB-1000 imprime etiquetas com ótima qualidade e rapidez, sendo possível a impressão por termo transferência utilizando Ribbon ou térmico-direto, sem a utilização de Ribbon e com uso de papel térmico.



LB-1000







bematech.com

Printer

Guia de Referencia Rápida

Impressora





CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

bematech O

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao cliente pela Bematech S.A. Para que as condições de garantia nele previstas tenha validade, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal de venda ao Cliente, e ao cumprimento de todas as recomendações expressas neste Guia de Referência Rápida, cuja leitura é recomendada.

Para maiores informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas ligue gratuitamente para a nossa Central de Relacionamento com o Cliente através do telefone:

0800 644 BEMA (2362)

1.Este CERTIFICADO DE GARANTIA garante o produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda ao Cliente. A Nota Fiscal de venda passa a fazer parte integrante deste Certificado. a.O modulo cabeça térmica assumira uma garantia de 1(um) ano ou 25km de impressão. b.O item rolo platten assumirá uma garantia de 1(um)ano ou 50km de impressão. 2.Constatado o eventual defeito de fabricação, o Cliente deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviços Autorizados de Assistência Técnica. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderá ser efetuado por estes Postos. Todos os contatos com os Postos de Serviços Autorizados, bem como o encaminhamento para reparos e a retirada do produto destes Postos devem ser feitos exclusivamente pelo Cliente, não estando nenhum revendedor autorizado a executar estas ações em seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância destas recomendações fogem à responsabilidade da Bematech S.A.. 3.Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e components eventualmente defeituosos será gratuita, assim como a mão-de-obra aplicada. Esta garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. Caso o Cliente deseje ser atendido em sua residência/empresa, deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviços Autorizados de Assistência Técnica e consultá-los sobre a taxa de visita. A cobrança ou não desta taxa ficará a critério de cada Posto.

4.Caso não haja Posto de Serviços Autorizados de Assistência Técnica em sua localidade, o Cliente será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e volta do produto a um Posto situado em outra localidade.

5.Por tratar-se de garantia complementar à legal, fica convencionado que a mesma perderá totalmente sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

a.Se o defeito for ocasionado pelo mau uso do produto pelo cliente ou terceiros estranhos à Bematech S.A.

b.Se o produto for examinado, alterado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela Bematech S.A.

c.Se ocorrer ligação deste produto em instalações elétricas inadequadas, diferentes das recomendadas no Manual do Usuário.

d.Se o dano tiver sido causado por acidentes (queda), fogo, raios, inundações, desabamentos, produtos químicos, terremotos, explosões.

Guia de Referência Rápida LB-1000 Código: 501012500 - Revisão 1.0

Agosto/2012 (Primeira Edição)

Copyright © por Bematech S. A. Curitiba, Paraná. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem o prévio consentimento por escrito da Bematech S.A., exceto quando permitido sob as leis de direitos autorais. As informações contidas neste quia têm caráter puramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da Bematech S.A. No entanto, sempre que houver modificações, a Bematech S.A. fará o possível para disponibilizar informações atualizadas para os produtos descritos nesta publicação. A edição mais recente do manual do produto, ou informações mais detalhadas sobre o funcionamento do produto no Manual do Usuário e vídeos informativos, podem ser obtidos através do site da Bematech na Internet:

www.bematech.com.br

Para dúvidas sobre desenvolvimento de softwares para o produto ligue :

Suporte aos desenvolvedores de softwares: 0800-644-7277

Sem prejuízo de outras ressalvas contidas no corpo deste guia, o usuário ou terceiros assumirão todas as conseguências e responsabilidades em casos de: (a) Uso intencional para qualquer aplicação indevida, não direcionada ou não autorizada, inclusive para propósitos particulares; (b) Modificações, reparos ou alterações não autorizadas do produto; (c) Uso do produto em desacordo com as instruções de operação e manutenção fornecidas pela Bematech S.A.; (d) Uso do produto como componente em sistemas ou aplicações nas quais a falha deste produto possa criar uma situação de risco pessoal ou material. Nas hipóteses acima a Bematech S.A. e seus administradores, prepostos, empregados, subsidiárias, afiliadas e distribuidores, não responderão, a qualquer título, por qualquer reclamação, custos, perdas, danos, despesas e qualquer outro prejuízo direto ou indireto, sejam de que natureza forem, bem como por reclamações fundadas em alegação de negligência da Bematech S.A. em relação ao projeto e fabricação do produto.

A Bematech S.A. não se responsabiliza por danos ou problemas decorrentes do uso de acessórios ou suprimentos que não aqueles designados como produtos originais Bematech ou podutos aprovados pela Bematech S.A.

Qualquer nome de produto e seus logotipos mencionados nesta publicação podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas e aqui reconhecidos.

As garantias do produto são apenas aquelas expressamente mencionadas neste guia. A Bematech S.A. não outorga e tampouco será responsável por quaisquer garantias tácitas, incluindo, porém sem limitação, garantias de que o produto serve para um propósito especial. Adicionalmente, a Bematech S.A. não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos especiais ou incidentais, ou ainda por prejuízos efetivos ou lucros cessantes em decorrência do uso de produto pelo adquirente, usuário ou por terceiros.

Guia de Referência Rápida

Conteúdo da Embalagem

Depois de retirar o produto da embalagem, verifique se estão presentes os seguintes itens:

- Impressora de Etiqueta LB-1000
- Guia de Referência Rápida (este documento)



Informações Gerais da Impressora

Indicador

Luminoso

Nota:

As interfaces representadas na imagem são apenas para sua referência. Consulte as especificações do produto para confirmar a disponibilidade das interfaces.

Função das Teclas

A impressora LB-1000 possui uma Tecla de avanço e um LED colorido para indicação de status.









↓ ↓

(4) Pressione o botão conforme indicado na (figura para destravar o mecanismo de impressão.	(5) Insira o papel, com seu rosto de impressão virado para cima, através da guia da etiqueta, dos sensores e observe se sua borda ultrapassa o rolo de tração. Ajuste as guias laterais conforme a largura da etiqueta a ser utilizada.	(6) Feche o mecanismo de impressão com as duas mãos e certifique-se que as travas estão enganchadas de forma segura.
 (7) Utilizando o "Diagnostic Tool" (Software de "Diagnostic Tool" → Selecione a opção "Prir manual de usuário da ferramenta de diagnósi Nota: Sempre que trocar a etiqueta repita impressão, esomente ela, seja substitu 	 Diagnóstico) configure o tipo de sensor da etic nter Configuration" → Clique no botão "Calibrate S tico. a a operação de calibração dos sensores d uída o processo de calibração não se faz ne 	ueta e calibre o sensor selecionado. (Abra o Sensor"). Para maiores informações, consulte o e separação e traja preta. Caso a fita de ecessário.

Software de Diagnóstico (Diagnostic Tool)

O software de diagnóstico da Bematech é uma ferramenta que incorpora características as guais permitem ao usuário explorar e modificar as configurações da impressora, gravar e atualizar gráficos, fontes e o software embarcado. Permite também a criação de fontes "bitmap" e o envio de comandos adicionais para a impressora. Com o auxílio dessa poderosa ferramenta, o usuário poderá revisar as configurações num instante, facilitando e acelerando o processo de resolução de problemas. Inciando o Softare de Diagnóstico: ÷ DiagTool.exe para iniciar o programa. (1) Execute um clique duplo no ícone (2) Existem guatro aplicações principais no software de diagnóstico: "Printer Configuration" (Configuração da impressora), "File Manager" (Gerenciamento de arquivos), "Bitmap Font Manager" (Gerenciador de fontes bitmap) e o "Command Tool" (Ferramenta de Comando) inclusos no utilitário de diagnóstico. Aplicações Language English -Printer Configuration File Manager Bitmap Font Manager Command Tool Interface rinter Funct Printer Infe Calibrate Sensor Check Sum · inch Ethernet Setup Km C mm Milage Serial ND. RTC Setup Common Z Print Test Page Funções da Reset Printer Code Page Impressora Factory Default Dump Text aper Width Country Code • Ignore AUTO.B4 aper Heigh Head-up Sens Configuration Pa edia Senso Reprint After Erro Configurações da Password Setup Gap Inter-Printer Status ap Offset Bline Inten inch Impressora Post-Print Actio -Continuous Inte Cut Piece Baud Rate Reference Data Bits Estado da Direction * Parity • Offset Stop Bit(s) Impressora Shift× Shift Y Load Save Get Statu Clear Set Read COM1 9600,N,8,1 RTS 2011/6/23 下午 03:44:41 (3) Tabela de detalhamento das Funções da Impressora: **Printer Function** Função Descrição Calibra o sensor especificado no campo Sensor de etiqueta do Calibrate Sensor Calibrar Sensor grupo de configuração da impressora. Configura o Endereço IP, a Máscara de Sub-rede e a Porta de Configurar interface Ethernet **Ethernet Setup** entrada para a placa Ethernet Hora RTC Sincroniza o RTC da impressora com o PC **RTC** Setup Imprimir página de teste Print Test Page Imprime uma página de teste **Reset Printer** Reiniciar Impressora Reinicia a impressora Configurações de Fábrica Inicializa a impressora e restaura as configurações de fábrica **Factory Default** Dump Text Ativa o modo de impressão dump Dump Text Ignorar AUTO.BAS Ignora atualizações do programa AUTO.BAS Ignore AUTO.BAS **Configuration Page** Página de Configuração Imprime a configuração da impressora Password Setup Definir Senha Define senha para proteger configurações

* Para maiores informações e aplicações referentes à impressora, leia o Manual de Usuário disponível no endereço eletrônico da Bematech: <u>www.bematech.com.br</u>

* Especificações, Acessórios, Peças e Programas estão sujeitos à modificações sem prévia notificação.

bematech O WARRANTY CERTIFICATE ATTENTION

Bematech International Corp. (Bematech) warrants its product for 24 months.

The warranty period begins at the date imprited on the product's original invoice to the Customer. Warranty is provided against defects in materials and workmanship provided the product has been operated and maintained in accordance to Bematech's specifications, which can be found in the product User's Manual.

Notwithstanding any exceptions contained in the product User's Manual, the Customer or third parties assume consequences and responsability as a result of:

(a) Intentional use for any improper, unintended or unauthorized applications of the product, including any particular purpose;

(b) Unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product;

(c) Use of the product without complying with Bematech's operating and maintenance instructions;

(d) Use of the product as component in systems or other applications in which the failure of this could create a situation where personal injury or material damages may occur.

(e)The thermal head module assumes a warranty period of 1(one) year, or 25km of printing work.

(f) The item platen roller assumes a warranty period of 1(one) year, or 50 km of printing work.

In the events described above, Bematech and its officers, administrators, employees, subsidiaries, headquarters, affiliates and dealers shall not be held responsible or respond by any claim, costs, damages, losses, expenses and any other direct or indirect injury, as well as claims which alleges that Bematech was negligent regarding the design or manufacture of the product.

Bematech shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as original Bematech products or approved products by Bematech.

BEMATECH DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN ADDITION, BEMATECH SHALL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOST PROFITS OR SAVINGS ARISING FROM THE USE OF THE PRODUCT BY THE PURCHASER. THE CUSTOMER OR THIRD PARTIES.

Bematech's liability hereunder is limited to the repair or replacement of defective parts. This liability does not extend to normal wear and tear. Bematech will, solely at its discretion, remedy all valid warranty claims by having the defective unit or subassembly either repaired or replaced.

Model	Serial Number		
	Order Date	Invoice Number	

Ouick Start Guide LB-1000 Part number: 501012500 - Revision 1.0

August/2012 (First Edition)

Copyright © Bematech S. A. All rights reserved.

No part of this publication may be copied, reproduced, adapted or translated without the prior written permission of Bematech S.A., except when allowed by patent rights. Information in this publication is purely informative, subjected to change without notice and no liability is assumed with respect to its use.

However as product improvements become available, Bematech S.A. will make every effort to provide updated information for the products described in this publication. The latest version of this manual, or further detailed information about product functionality in the User Manual and instructional videos, can be obtained through Bematech S.A. website:

www.bematech.com

Notwithstanding the other exceptions contained in this Manual, the consequences and responsibility are assumed by the Purchaser of this product or third parties as a result of: (a) intentional use for any improper, unintended or unauthorized applications of this product, including any particular purpose; (b) unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product; (c) use of the product without complying with Bematech S.A. operating and maintenance instructions; (d) use of the product as component in systems or other applications in which the failure of this could create a situation where personal injury or material damages may occur. In the events described above, Bematech S.A. and its officers, administrators, employees, subsidiaries, affiliates and dealers shall not be held responsible or respond by any claim, costs, damages, losses, expenses and any other direct or indirect injury, as well as claims which alleges that Bematech S.A. was negligent regarding the design or manufacture of the product.

Bematech S.A. shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as original Bematech S.A. products or approved products by Bematech S.A.

Any product names or its logotypes mentioned in this publication may be trademarks of its respective owners and shall be here recognized.

Product warranties are only the ones expressly mentioned in the User's Manual. Bematech S.A. disclaims any and all implied warranties for the product, including but not limited to implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. In addition, Bematech S.A. shall not be responsible or liable for a special, incidental or consequential damages or lost profits or savings arising from the use of the product by the Purchaser, the User or third parties.

Quick Start Guide

Package Content

After removing the printer out of its box, verify that the following items are included:

- LB-1000 Label Printer



LED

Note:

The interface picture here is for reference only. Please refer to the product specification for the interfaces availability.

Printer Overview

Button Functions

LB-1000 Label Printer has one Feed Button and one colored LED to indicate its status.





		↓ ↓
(4) Push the print head release button to open the print head mechanism.	(5) Feed the paper, printing side face up, through the media bar, media sensor and place the label leading edge onto the platen roller. Move the media guides to fit the label width.	(6) Close the print head mechanism by both hands and make sure the latches are engaged securely.
(7) Use "Diagnostic Tool" to set the media set Configuration" tab → Click the "Calibrate Sensor Note: Please calibrate the gap/black mark set necessary.	nsor type and calibrate the selected sensor. (Sta " button) Please refer to the diagnostic utility quick nsor when changing the media. In case of chang	int the "Diagnostic tool" → Select the "Printer start guide for more information. ing the ribbon, the calibration process is not

Diagnostic Tool



* For more information and features about this printer, please refer to the User's Manual. The User's Manual can be downloaded at Bematech website: <u>www.bematech.com</u>

* Specifications, accessories, parts and programs are subject to change without notice.

bematech O certificado de garantía **ATENCIÓN**

Este certificado es una ventaja adicional ofrecida al cliente por Bematech S.A. Para que las condiciones de garantía en él previstas tengan validad, es indispensable la presentación de la Nota Fiscal de venda al Cliente, y al cumplimiento de todas las recomendaciones expresas en el Manual de el Usuario, cuja lectura se recomienda.

1.Este CERTIFICADO DE GARANTÍA garantiza el producto contra eventuales defectos de fabricación que por ventura ocurran en el plazo de 2 (dos) años a partir de la fecha de emisión de la Nota Fiscal de venta al Cliente. La Nota Fiscal de venta pasa a hacer parte integrante de este Certificado. a.El cabeza I térmico módulo supone una garantia de 1(un) año o la impresión de 25km. b.Artículo bEl platten rodillo asumir una garantia de 1(un) año o la impresión de 50km. 2.Constatado el eventual defecto de fabricación, el Cliente deberá entrar en contacto com uno de los Puestos de Servicios Autorizados de Asistencia Técnica. El examen y reparación del producto, dentro del plazo de garantía, sólo podrá ser efectuado por estos Puestos. Todos los contactos con los Puestos de Servicios Autorizados, así como el encaminamiento para reparaciones y la retirada del producto de estos Puestos deben ser realizados exclusivamente por el Cliente, y ningún revendedor está autorizado a ejecutar estas acciones en su lugar. Todos los eventuales daños o demoras resultantes de la no obediencia de estas recomendaciones huyen a la responsabilidad de BEMATECH.

3.Dentro del plazo de garantia, el intercambio de partes, piezas y componentes eventualmente defectuosos será gratuita, de la misma manera que la mano de obra aplicada. Esta garantía no cubre, entretanto, atención domiciliaria. Para aquel Cliente que desee ser atendido en su residencia/empresa, deberá entrar en contacto con uno de los Puestos de Servicios Autorizados de Asistencia Técnica y consultar sobre la tasa de visita. El cobro o no se esta tasa queda librado al criterio de cada Puesto.

4.De no haber Puesto de Servicios Autorizados de Asistencia Técnica en su localidad, el Cliente será responsable por los gastos y por la seguridad del transporte de ida y vuelta del producto a un Puesto situado en otra localidad.

5.Por tratarse de garantía complementaria a la legal, queda estipuladdo que esta perderá totalmente su validad ante el caso de que ocurra una de las hipótesis expresadas a continuación: a.Si el defecto fue ocasionado por el mal uso del producto por el cliente o por terceros extraños a BEMATECH.

b.Si el producto fue examinado, alterado, ajustado o arreglado por persona no autorizada por BEMATECH.

c.Si este producto fue conectado a instalaciones eléctricas inadecuadas, diferentes de las recomendadas en el Manual del Usuario.

d.Si el daño fue causado por accidentes (caida), fuego, rayos, inundaciones, desmoronamientos, productos químicos, terremotos, explosiones.

e.Si el número serial, que identifica el producto fue adulterado o rasurado.

f.Si la Nota Fiscal de compra presenta tachaduras o modificaciones.

Número Serial		
Fecha de la Compra	Número de la N.F.	
	Número Serial Fecha de la Compra	

Guia de Referencia Rapida LB-1000 Código: 501012500 - Revisión 1.0

Agosto de 2012 (Primera Edición)

Copyright © por Bematech S.A. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida, adaptada o traducida sin previo consentimiento por escrito de Bematech S.A., excepto en caso permitidos bajo leves de derechos de autoría.

Las informaciones contenidas en este manual tienen carácter puramente informativo, se encuentran sujetas a alteraciones sin previo aviso y no deben interpretarse como un compromiso por parte de Bematech S.A.

No obstante, siempre que hubieren modificaciones, Bematech S.A. hará lo posible para suministrar informaciones actualizadas sobre los produtos descritos en esta publicación. La más reciente edición de este manual, o más información detallada sobre el funcionamiento del producto, en el Manual de Usuario y videos informativos, se puede obtener en el sitio Internet de Bematech:

www.bematech.com

Sin perjuicio de otras excepciones contenidas en el cuerpo de este manual, el usuario o los terceros asumen todas las consecuencias y responsabilidades en casos de: (a) Uso intencional para cualquier aplicación indebida, no indicadas o no autorizadas, incluso para propósitos particulares; (b) Modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas de este producto; (c) Uso del producto, en desacuerdo a las instrucciones de operación y mantenimiento proporcionadas por Bematech S.A.; (d) Uso del producto, como componente en sistemas o aplicaciones en las cuales, la falta de éste producto, pueda generar una situación de riesgo personal o material. En las hipótesis anteriormente descritas Bematech S.A. y sus administradores, dependientes, empleados, subsidiarias, afiliadas y distribuidores, no responderán, a cualquier título, por cualquier reclamación, costos, pérdidas, daños, gastos y cualquier otro perjuicio directo o indirecto, sean de la naturaleza que fueren, así como por reclamaciones fundamentadas en alegación de negligencia por parte de Bematech S.A. con relación al proyecto o fabricación del producto.

Bematech S.A. no se responsabiliza por daños o problemas, resultantes del uso de accesorios o componentes, que no sean los designados como productos originales Bematech o productos aprobados por Bematech S.A.

Cualquier nombre de producto y sus logotipos mencionados en esta publicación, pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas y son aquí reconocidos como tales.

Las garantías del producto, corresponden solamente a aquellas expresamente mencionadas en el Manual del Usuario. Bematech S.A. no otorga ni será responsable tampoco, por cualquier garantía implícita, para el producto incluyendo, aunque sin limitación, garantías de que el producto sirve para un propósito especial. Adicionalmente, Bematech S.A. no será responsable por cualquier daño especial o incidental, como tampoco por perjuicios efectivos o lucros cesantes resultantes del uso del producto, por el comprador, usuario o por terceros.

Guía de Instalación Rápida

Contenido del paquete

Después de sacar la impresora de su caja verificar que se incluyeron los siguientes ítems:



Nota: La imagen de la interfaz es solamente para referencia. Consulte las especificaciones del producto para conocer la disponibilidad de las interfaces.

Funciones de los botones

La impresora de etiquetas LB-1000 tiene un botón de alimentación y un LED de diferentes colores para indicar su estado.





↓ ↓

		↓ ↓
(4) Prociono al botón do liboración del coboral	(5) Incorto al popol, con al lado do impressión	(6) Cierre el meconismo del espezal de impresión
de impresión para abrir el mecanismo de dicho cabezal.	(5) inserte el papel, con el lado de impresión hacia arriba, a través de la barra del soporte y el sensor de soportes, y coloque el borde de cabecera de las etiquetas en el rodillo de la bandeja. Mueva las guías de los soportes para fijar el ancho de la etiqueta.	con ambas manos asegurándose de que los cierres estén situados de forma segura.
 (7) Utilice la aplicación "Diagnostic Tool" (H seleccionado. (Inicie la "Diagnostic Tool" impresora) → Haga clic en el botón "Calit obtener más información. Nota: Calibre el sensor de marcas negras y no es necesario. 	erramienta de diagnósticos) para establecer e (Herramienta de Diagnósticos) → Seleccione orate Sensor" (Calibrar sensor)) Consulte la guía espacios cuando cambie el soporte. En caso	el tipo de sensor de soportes y calibrar el sensor la ficha "Printer Configuration" (Configuración de la a de inicio rápido de la utilidad de diagnósticos para o de cambio de la cinta, el proceso de calibración

Herramienta de diagnóstico

La utilidad Diagnostic Tool (Herramienta de diagnósticos) de TSC es una herramienta integrada que incorpora funciones que permiten explorar el estado y configuración de una impresora, cambiar la configuración de una impresora, descargar gráficos, fuentes y firmware, crear una fuente de mapa de bits de impresora y enviar comandos adicionales a una impresora. Con la ayuda de está versátil herramienta, puede revisar el estado y configuración de la impresora en un instante, lo que facilita enormemente la resolución de problemas y otras anomalías.

Iniciar Diagnostic Tool (Herramienta de diagnósticos):

4 DiagTool.exe

para iniciar el software.

(1) Haga doble clic en el icono Diagnostic Tool (Herramienta de diagnósticos) (2) La herramienta Diagnostic Tool (Herramienta de diagnósticos) consta de cuatro funciones: Printer Configuration (Configuración de impresora), File Manager (Administrador de archivos), Bitmap Font Manager (Administrador de fuentes de mapa de bits) y

COL	nmanu 1001 (Herrami	enta de comand	uos).				
Ficha de funciones		nciones About Printer Print	JUSS).	ager Bitmap Foot Manager Command er Configuration net Information risin age Km age Km ensity S ensity	Tool) Check Sum Serial NO. Ribbon Code Page Country Code Head-up Sensor Reprint After Error Gap Inten. Bline Inten. Buine Inten. Buid Rate Data Bits Parity		Interfaz Configuración de la impresora
(3)	A continuación se mu	estran las funcio	In Encoder En se Enco Get Status (COM1 9600,M,R Ones detal	Ifeet	Stop Bit(s)	2011/6/23 T T 0344-41 ction (Función de	a impresora).
	Printer Function Función Calibrate Sensor Calibrar sensor			Descripción			
			r		Calibra el (Sensor de de la impre	sensor especific e soportes) del g esora).	ado en el campo Media Sensor rupo Printer Setup (Configuración
	Ethernet Setup	et Setup Configuración Ethernet		Configura la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace para la interfaz Ethernet integrada.			
	RTC Setup Hora RTC		Sincroniza el reloj de tiempo real de la impresora con su PC.				
	Print Test Page	Imprimir página	imir página de prueba iiciar impresora res predeterminados de fábrica ip Text rar AUTO.BAS		Imprime una página de prueba.		
	Reset Printer	Reiniciar impres			Reinicia la impresora.		
	Factory Default	Valores predete			Inicializa la impresora y restaura los valores predeterminados de fábrica.		
	Dump Text	Dump Text			Para activar el modo Volcado de la impresora.		
	Ignore AUTO.BAS	Ignorar AUTO.E			Pasa por alto la descarga del programa AUTO.BAS.		
	Configuration Page	Página de confi	iguración		Imprime la	página de config	uración.
	Password Setup	Configuración d	de contrase	eña	Establece	la contraseña par	a proteger la configuración

* Para obtener más información y conocer más funciones de esta impresora consulte con el Manual del usuario. La cual lo puede encuentrar en el sitio de Bematech: www.bematech.com .

* Las especificaciones, los accesorios, las piezas y los programas están sujetos a cambios sin previo aviso.