

Maior portal de Automação Comercial do Brasil! Encontre o que sua empresa precisa com preços especiais, atendimento especializado, entrega rápida e pagamento facilitado.





Placas e Adaptadores Flexport

As Placas, conversores e adaptadores Flexport são desenvolvidas com tecnologia de ponta e fabricadas para atender as necessidades dos clientes no que se refere à comunicação entre microcomputadores e outros periféricos.

MANUAL USB F7516e (FX USB PRT SERV)



MANUAL DO USUÁRIO VER. 1.00 Este manual contém instruções para instalação do servidor de impressão USB F7516e (FX USB PRT SERV)

> Manual do Usuário Ver. 1.00

Todos os nomes e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários

Recursos e Características:

- Conecta facilmente impressora USB na rede.
- Imprime documentos de qualquer computador da rede
- LEDs indicam o equipamento ligado e o estado da conexão de rede
- Suporta função MDI/MDIX/ Auto-MDIX (cabo cruzado ou reto)
- Acompanha Programa para instalação em Windows
- Suporta modo de impressão LPD/LPR em Windows e Mac OS

Requisitos do Sistema

- Windows® 2000, XP/2003/Vista 32/64 bit
- Mac OS X

Conteúdo da embalagem

- 1 x 1-Servidor de impressão USB
- 1 x Manual do usuário
- 1 x CD de instalação
- 1 x Fonte de alimentação
- 1 x Adaptador de Força

OBS: O conteúdo pode variar dependendo da região.

Descrição do Hardware

Vista do painel frontal



(1) USB Port (2) Power LED (3) Ethernet LED

LED	Cor	Status	Descrição
Power LED	VERDE	Aceso	Power ON
Ethernet LED	VERDE	Aceso	Conexão válida
		piscando	Enviando/recebendo

Vista do Painel Traseiro



to its original factory default settings

obs: Para reiniciar o servidor de impressão USB, localize o botão de reset (furo) no painel traseiro da unidade. Com o servidor de impressão USB ligado, usar um clipes para manter o botão pressionado por 10 segundos. Solte o botão e o servidor USB passará por seu processo de reinicialização. Espere aproximadamente 30 segundos para acessar o Servidor de impressão USB.

Instalação do hardware USB Print Server

- Primeiro ligue um cabo de rede à porta Ethernet do Servidor FX USB PRT SERV. Uma vez conectado o cabo de rede, ligue a outra extremidade do cabo à sua rede.
- Conecte a fonte de alimentação que acompanha o produto à rede de energia. Você notará o Power LED aceso.
- Conecte o cabo USB da impressora na porta USB do servidor de impressão e ligue a impressora.

Guia de instalação de impressora na rede:

Para Windows® 2000

- Localize no CD de instalação a pasta "X:\USB Print Server\Driver" e clique duas vezes no arquivo "WIN2K_Setup.exe" para instalar o driver.
- Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Para Windows® XP/2003/Vista

 Localize no CD de instalação a pasta "X:\USB Print Server\Driver" e clique duas vezes no arquivo "XP_VS_Setup.exe" para instalar o driver. Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Para Windows® XP-x64/Server 2003-x64

- Localize no CD de instalação a pasta "X:\USB Print Server\Driver" e clique duas vezes no arquivo "XP64 Setup.exe" para instalar o driver.
- Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Para Windows® Vista-x64

- Localize no CD de instalação a pasta "X:\USB Print Server\Driver" e clique duas vezes no arquivo "VS64_Setup.exe" para instalar o driver.
- Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Instalando sua impressora USB no Windows

 Agora você pode começar a instalar sua impressora. Por favor clique duas vezes no ícone de atalho do arquivo LaunchNetworkPrinterWizard.exe no Desktop. 2. Por favor clique em **Next** para continuar quando você visualizar a tela a seguir:



3. Selecione a impressora a ser instalada na lista em clique em **Next.**

Se não encontrar nenhuma impressora, por favor verifique se a impressora esta ligada e conectada ao FX USB PRT SERV e se o mesmo está ligado e conectado à rede.

Drowse for netw	ork Printer	2
Select the print	ter you want to use from the list below.	-
Shared printer:		
Hewlett-Packard h	np LaserJet 1010-0baa10	
Printer Informatio	n	
Printer Informatio	n Hewlett-Packard hp LaserJet 1010	
Printer Information Description: Location:	n Hewlett-Packard hp Laser Jet 1010 USB Printer Sever	

 Abra a próxima caixa de dialogo, selecione o driver na lista e clique no botão de Next. Se não encontrar o driver da impressora na lista insira o disco contendo o driver e clique no botão Have Disk...

The manufacture	er and mode	el detemine which printer software to use	. 🥿
Hewlett-	Packard hp vork Printer nue installin	LaserJet 1010-0baa10 Wizard has auto-selected the following g this printer, click Next.	printer settings.
Manufacturer		Model	
Epson Fuji Xerox Fujitsu Generic		HP Deskjet 9800 Printer hp deskjet 980c hp deskjet 990c HP Deskjet F300 Series	C
Gestetner HP	-	hp digital copier 410 hp LaserJet 1010	
Use this printer as	the defaul	t printer	Have Disk

5. Abra a pasta que contém o driver da impressora e clique em **OPEN** para utilizar:

Open							
Look in:	🎳 нв				G 🤌	19 🛄 🗸	
(Piz)	Name	Date modif	Туре	Size			
20	HPP1010H)			
Desktop	HPP1010U	J					
Administrator							
Computer							
2							
Network	File name:					•	Open
	Files of type:	Setup Inform	ation (*.inf)			•	Cancel

6. Selecione o driver da lista novamente e clique no botão de **Next**.

The manufacturer a	nd model detemine which printer software to use	
Hewlett-Pac The Network To continue	kard hp LaserJet 1010-0baa10 x Printer Wizard has auto-selected the following installing this printer, click Next.	printer settings.
Manufacturer	Model	
HP	hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015	
Use this printer as the	e default printer	Have Disk

 Se você selecionou o driver correto na lista, por favor clique no botão Finish. O programa levará alguns minutos para configurar a impressora na rede.

Network Printer Wizard			×
	Completing Wizard	g the Network Printer	
	You are ready to The printer has t	complete the Network Printer Wizard. e following setting.	
	Name:	Hewlett-Packard hp LaserJet	
	Manufacture:	HP	
	Model:	hp LaserJet 1010	
. /	Protocol:	LPR	
	Default:	No	
	To complete the i	nstallation, dick finish.	
		< Back Finish Canc	el

 Após a impressora ser instalada corretamente, você poderá visualizá-la em Painel de Controle > Impressoras:



Nota: Este processo de instalação deve ser feito apenas uma vez, ou quando se deseja mudar ou instalar novamente a impressora.

Instalando o Aplicativo USB Print Server Client Utility

- Localize a pasta "X:\USB Print Server\Utility" e dê dois cliques no arquivo "setup.exe" para instalar o client utility.
- 2. Siga as intruções na tela para terminar a instalação.

Interface de gerenciamento WEB

 Para acessar a interface de gerenciamento no USB Print Server client utility, selecione o USB Print Server na lista, e clique no botão Config.

Para maiores informações, ou instalação no sistema Mac OS, por favor leia o "USB Print Server Web Management.pdf" no CD de instalação.

Obrigado por adquirir produtos FlexPort.

FlexPort Com. de Equip. Eletrônicos Ltda. suporte@flexport.com.br www.flexport.com.br