

Maior portal de Automação Comercial do Brasil! Encontre o que sua empresa precisa com preços especiais, atendimento especializado, entrega rápida e pagamento facilitado.





Monitor LG 20M35PH

O monitor 20M35PH é sinônimo de conforto e agilidade para realizar tarefas. Apresenta uma tela de 19,5", em um painel LED. Além disso possui a função super energy saving trazendo maior economia de energia.





MANUAL DE INSTRUÇÕES MONITOR DE LED LCD

Leia este manual com atenção antes de utilizar o dispositivo e guarde-o para futuras consultas.

MODELO DE MONITOR DE LED LCD 20M35PH

www.lg.com/br

ÍNDICE

3 LICENÇA

4 MONTAR E PREPARAR

- 4 Desembalar
- 5 Peças e botões
- 6 Instalação do monitor
- 6 Montagem da base do suporte
- 6 Desmontar a base do suporte
- 7 Desmontar o corpo do suporte
- 8 Instalação em uma mesa
- 8 Ajustar o ângulo
- 9 Ajustar a altura do suporte
- 9 Utilizar o dispositivo de bloqueio Kensington
- 10 Usando a função Pivot
- 11 Montar na parede

12 UTILIZAR O MONITOR

- 12 Ligação a um PC
- 12 Ligação D-SUB
- 12 Ligação HDMI
- 13 Ligação a dispositivos AV
- 13 Ligação HDMI

14 PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES

- 15 Personalizar as definições
- 15 Definições do Menu
- 16 Imagem
- 16 Cor
- 17 Visor
- 17 Outros
- 18 Definições do Modo Reader
- 18 SMART ENERGY SAVING

19 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

21 ESPECIFICAÇÕES

- 21 20M35PH
- 22 Modos predefinidos (Resolução)
- 22 Indicador

LICENÇA

As licenças variam de acordo com o modelo. Visite www.lg.com para obter mais informações sobre a licença.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

O seguinte conteúdo é unicamente aplicado ao monitor que é vendido no mercado europeu e necessita cumprir com a Directiva ErP:

* Este monitor está definido para se desligar automaticamente 4 horas após o ter ligado e se não existir nenhum ajuste no mesmo.

* Para desativar esta definição, altere a opção para "Off" em "Automatic Standby (Suspensão Automática) no menu OSD.

MONTAR E PREPARAR

Desembalar

Verifique se a caixa do produto contém os seguintes itens. Se faltarem alguns acessórios, contacte o vendedor local onde comprou o produto. As ilustrações deste manual podem ser diferentes do produto e acessórios reais.



ATENÇÃO

- Para garantir a segurança e a vida útil prolongada do aparelho, não utilize nenhum acessório não aprovado.
- Nenhum dano ou lesão decorrentes da utilização de acessórios não aprovados está abrangido pela garantia.

ΝΟΤΑ

- Os acessórios fornecidos com o produto podem ser diferentes de acordo com o modelo.
- As especificações do produto ou os conteúdos deste manual podem ser alterados sem aviso prévio devido à atualização das funções do produto.

Peças e botões



Instalação do monitor

Montagem da base do suporte

1 Coloque a tela do monitor virada para baixo.

- Para evitar que a tela seja riscada, cubra a superfície com um pano macio.
- 2 Verifique a posição (nas partes frontal e traseira) do corpo do suporte, e, em seguida, monte a base do suporte no corpo do suporte conforme ilustrado na figura.



3 Rode o parafuso para a direita com uma moeda para fixar a **base do suporte**.



Desmontar a base do suporte

- Coloque a tela do monitor virada para baixo.
 Para evitar que a tela seja riscada, cubra a superfície com um pano macio.
- 2 Rode o parafuso na base do suporte para a esquerda com uma moeda. Desmonte a base do suporte do corpo do suporte.



-<u>ATENÇÃO</u>

- Os componentes apresentados nas ilustrações podem parecer diferentes do produto real.
- Não transporte o monitor virado ao contrário, pois o mesmo pode cair do suporte e causar danos ou ferimentos.
- Quando levantar ou deslocar o monitor, segure apenas pelo suporte ou pela cobertura de plástico para evitar danos a tela. Assim, evita um excesso de pressão desnecessária na tela.
- Retire a fita e o pino de fixação apenas quando o monitor estiver montado na base do suporte e se encontrar em uma posição vertical. Caso contrário, o corpo do suporte pode ficar saliente e causar acidentes.

Desmontar o corpo do suporte

- Coloque a tela do monitor virada para baixo. Para evitar que a tela seja riscada, cubra a superfície com um pano macio.
- 2 Retire os quatro parafusos com uma chave de parafusos e desmonte o suporte do monitor.



Instalação em uma mesa

1 Levante o monitor e coloque-o sobre a mesa em uma posição vertical.

Instale-o a uma distância de, pelo menos, **100 mm** da parede para garantir ventilação suficiente.



2 Conecte o Cabo de alimentação ao monitor, em seguida, conecte o cabo de alimentação na tomada da parede.



3 Pressione o botão 也 (Power) na parte frontal do monitor para ligá-lo.

 Desligue o cabo de alimentação antes de deslocar ou instalar o monitor. Existe risco de choque elétrico.

Ajustar o ângulo

- 1 Coloque o monitor montado na base do suporte em posição vertical.
- 2 Ajuste o ângulo da tela. O ângulo da tela pode ser ajustado para um máximo de 5 graus para a frente e de 20 graus para trás, para obter uma experiência de visualização confortável.





 Para evitar ferimentos nos dedos, quando ajustar a tela não segure na parte inferior da estrutura do monitor, tal como ilustrado abaixo.



 Tenha cuidado para não tocar ou pressionar a área da tela quando ajustar o ângulo do monitor.



Ajustar a altura do suporte

- 1 Coloque o monitor montado na base do suporte em posição vertical.
- 2 Retire a fita colada na parte traseira inferior do corpo do suporte e, em seguida, puxe o pino de fixação para fora.

Corpo do suporte



Utilizar o dispositivo de bloqueio Kensington

O conector do bloqueio Kensington encontra-se na parte posterior do monitor.

Para obter mais informações sobre a instalação e utilização, consulte o manual do usuário do bloqueio Kensington ou visite o website em http:// www.kensington.com.

Ligue o monitor à mesa com o cabo de bloqueio Kensington.



3 A altura pode ser ajustada para um valor máximo de 110 mm.



 Depois de remover o pino, não é necessário inseri-lo de novo para ajustar a altura.

 Quando ajustar a altura da tela, não coloque o dedo entre o monitor e a base (chassis).



 A utilização do bloqueio Kensington é opcional. Os acessórios podem ser adquiridos na sua loja de produtos eletrônicos local. monitor

Usando a função Pivot

A função de pivot permite que você gire a tela 90 graus no sentido horário.

- 1 Levante o monitor à altura máxima para utilizar a função de Pivot.
- 2 Paisagem & Retrato: Você pode girar o painel de 90 ° no sentido horário. Por favor, seja cauteloso e evitar o contato entre o monitor e a base do suporte ao girar a tela para acessar a função de Pivot. Se o monitor bater com a base do suporte, esta pode rachar ou danificar o produto.
- 3 Tenha cuidado com os cabos durante a rotação do monitor.











Montar na parede

Para garantir ventilação adequada, deixe uma distância de 100 mm em cada lado e a partir da parede. Estão disponíveis instruções de instalação detalhadas no seu fornecedor, consulte o Guia de configuração e instalação opcional do suporte de montagem na parede.



Se você pretende montar o monitor na parede, fixe o suporte de montagem (peça opcional) à parte traseira do monitor.

Se instalar o monitor utilizando uma placa de montagem na parede (peças opcionais), monte-o com cuidado de modo a não cair.

- Por favor, usar os parafusos e placa de montagem em conformidade com padrões de VESA.
- 2 Se você usar parafusos maiores que o padrão recomendado, o monitor pode ficar danificado internamente.
- 3 Se você não usar os parafusos recomendados e o produto for danificado ou cair da posição montada, LG não pode ser considerada responsável pelos incidentes.
- 4 Produto compatível com normas VESA.
- 5 Utilize a norma VESA, tal como indicado abaixo.
- 784,8 mm e inferior
 - * Espessura da placa de montagem na parede: 2,6 mm
 - * Parafuso: Φ 4,0 mm x Grau de inclinação 0,7 mm x Comprimento 10 mm
- 787,4 mm e superior
 - * Utilize a placa de montagem na parede e os parafusos que estejam em conformidade com a norma VESA.

Modelo	20M35PH
VESA (A x B)	100 x 100
Parafuso padrão	M4
Número de parafusos	4

-ATENÇÃO

- Desligue primeiro o cabo de alimentação antes de desmontar ou instalar o monitor. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico.
- Se instalar o monitor no teto ou em uma parede inclinada, ele poderá cair e provocar acidentes.
- Utilize apenas um suporte de montagem na parede autorizado pela LG e contacte o representante local ou pessoal qualificado.
- Não aperte exageradamente os parafusos, pois isso pode danificar o monitor e anular a garantia.
- Utilize apenas parafusos e suportes de montagem na parede que cumpram a norma VESA. Danos materiais ou ferimentos causados por uma má utilização ou pelo uso de um acessório inadequado não estão cobertos pela garantia.

- Utilize os parafusos indicados nas especificações para parafusos da norma VESA.
- O kit de montagem na parede inclui um manual de instalação e as peças necessárias.
- O suporte de montagem na parede é opcional. Pode obter acessórios adicionais através do seu fornecedor local.
- O comprimento dos parafusos pode ser diferente de acordo com o suporte de montagem na parede. Certifique-se de que utiliza parafusos com o comprimento correto
- Para mais informações, consulte as instruções fornecidas com o suporte de montagem na parede.

UTILIZAR O MONITOR

Ligação a um PC

 O seu monitor suporta a função Plug & Play*.
 *Plug & Play: um PC reconhece um dispositivo logo que o utilizador o liga, sem necessidade de configuração do dispositivo ou de intervenção por parte do usuário.

Ligação D-SUB

Transmite sinal analógico do PC para o monitor. Ligue o PC ao monitor com o cabo de sinais D-sub de 15 pinos, conforme demonstrado nas seguintes ilustrações.



NOTA

 Quando utilizar um conector de cabo de entrada de sinal D-Sub para Macintosh



Adaptador para Mac

Para ser utilizado com Macintosh da Apple, é necessário um adaptador independente para alterar a densidade do conector D-SUB VGA de 15 pinos (3 filas) do cabo fornecido para um conector de 15 pinos e 2 filas.

Ligação HDMI

Transmite os sinais de áudio e vídeo digital do PC para o conjunto do Monitor. Conecte o PC ao conjunto do monitor com o cabo HDMI, conforme mostrado nas ilustrações seguintes.



ΝΟΤΑ

- A utilização do modo HDMI PC pode provocar problemas de compatibilidade.
- Se pretender utilizar dois PCs com o monitor, ligue o cabo de sinal (D-SUB/HDMI) respectivamente no monitor.
- Se ligar o monitor quando ainda está frio, a tela pode sofrer alguma vibração. Trata-se de uma situação normal.
- Podem aparecer alguns pontos vermelhos, verdes ou azuis na tela. Trata-se de uma situação normal.

 Ligue o cabo de entrada do sinal e aperte-o, rodando os parafusos para a direita.



- Não exerça pressão na tela com o dedo durante um período prolongado, pois pode provocar distorções temporárias na tela.
- Evite a apresentação de uma imagem fixa na tela do aparelho durante um longo período de tempo para evitar queimar a imagem. Utilize uma proteção de tela se possível.

Ligação a dispositivos AV

Ligação HDMI

Transmite os sinais de áudio e vídeo digital desde seus dispositivos AV ao monitor. Conecte o dispositivo AV para o monitor com o cabo HDMI conforme ilustrado abaixo.

Função de definição automática de imagem

Pressione o botão de energia na parte inferior do painel para ligar a energia. Quando o monitor está ligado, a "Self Image Setting" (Definição automática de imagem) é executada automaticamente. (Apenas suportado no Modo Analógico)



PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES

- 1 Pressione o botão desejado na parte inferior do monitor.
- 2 Alterar o valor do item de menu, pressionando os botões na parte inferior da instalação do Monitor. Para voltar ao menu anterior ou definir outros itens do menu, utilize o botão da seta para cima (1).
- 3 Selecione EXIT (SAIR) para sair do menu OSD.



Botão	Descrição		
MENU / L	Acesso aos menus principais.(Consulte a p.15)		
	OSD Locked/ OSD Unlocked (OSD BLOQUEADO/ DESBLOQUEADO)	Esta função permite bloquear as configurações atuais de controle, de modo que eles não possam ser alteradas inad- vertidamente. Pressione e segure o botão de MENU alguns segundos. Em seguida, o OSD de " Bloquear OSD " irá aparecer. Depois disso, o usuário pode selecionar bloqueio ou desbloquear pressionando o botão esquerdo / direito. Se o usuário seleciona o ícone de " Bloquear " pressionando o botão de " OSD Bloqueado" vai aparecer. Caso contrário, "OSD Desbloqueado" aparecerá. Depois de selecionar o " Bloquear ", se você quer mudar para Desbloquear, você pode pressionar o botão " MENU " por alguns segundos. A mensagem " OSD Desbloqueado" aparecerá.	
READER/	Usar esse botão para entrar no menu de Modo Leitura. Sua função funciona para exibir a tela, a imagem como papel para o conforto dos olhos. Se você quiser mais informa- ções.(Consulte a p.18)		
€Ø/▶	Usar este botão para entrar no menu SMART ENERGY SAVING.(Consulte a p.18)		
AUTO / ▼	Ao ajustar as suas definições de visualização, pressione sempre o botão AUTO (AU- TOMÁTICO) no CONFIGURAÇÃO DO MONITOR OSD. (Apenas suportado no Modo Analógico)		
	The best display mode (O melhor modo de visualização)	1600 x 900	
INPUT / EXIT	 Pode selecionar o sinal de entrada. Quando estão ligados, pelo menos, dois sinais de entrada, pode selecionar o si entrada que pretende (D-SUB/HDMI). Quando está ligado apenas um sinal, este é detectado automaticamente. A preção é D-SUB. 		
	EXIT		
	Sair do OSD.		
し (Power Button)	Liga e desliga a alimentaç	ção.	
	Power Indicator (Indicador de Energia [Alimentação])	O indicador de energia fica branco se o visor está funcionando corretamente (No Modo ON). Se a tela estiver em modo de espera, o indicador de energia pisca branco.	

PORTUGUÊS

Personalizar as definições

Definições do Menu

- 1 Pressione o botão **MENU** na parte inferior do conjunto do monitor para exibir o **Menu** OSD.
- 2 Defina as opções pressionando ◄ ou ► ou ▼.
- 3 Selecione o botão **Próximo Menu** para acessar mais opções de configurações.
- Selecione EXIT (Sair) para sair do menu OSD.
 Para voltar ao menu anterior ou definir outros itens do menu, utilize o botão da seta para cima (1).

São explicadas abaixo cada uma das opções.

Menu	Analógico	HDMI	Descrição
Brilho	•	•	Para ajustar o brilho da tela
Contraste	•	•	Para ajustar o contraste da tela
Wide/			Wide
Original			Muda para tela preenchida de acordo com o sinal de entrada de imagem.
	•	•	Original
			Altera a proporção de sinal de entrada de imagem para a original. * Esta função apenas funciona se as resoluções de entrada forem inferiores à pro- porção predefinida do monitor (16:9).
Conf. de Fábrica	•	•	Restaurar todas as configurações padrão de fábrica. Pressione os botões ◀, ► para redefi- nir imediatamente.

Menu	> Próximo Menu	Analógico	HDMI	Descrição	
Imagem	Nitidez	•	•	Para ajustar a nitidez da tela	
	Nível de Preto		•	Para definir o nível de deslocamento	
	Overscan		•	Para melhorar a claridade e estabilidade da tela	
Cor	Gama	•	•	Para personalizar a cor da tela	
	Temp. de Cor				
Visor	Horizontal	- •	•		Dere ciuster e pocieño de tele
	Vertical				Para ajustar a posição da tela
	Sincronismo			Dere melhener e elevidede e estebilidade de tele	
	Fase	1 •		Para meinorar a ciandade e estabilidade da tela	
Outros	Idioma				
	Luz de Alimentação	•	•	Para personalizar o estado da tela pelo ambiente de operação de usuário	
	Standby Autom.	•	•		

• Analógico: Entrada D-SUB(sinal analógico).

• HDMI: Entrada HDMI(sinal digital).

Imagem

- 1 Pressione o botão MENU na parte inferior do conjunto do monitor para exibir o Menu OSD.
- 2 Selecione o botão Próximo Menu para acessar mais opções de configurações.
- 3 Entre para Imagem pressionando o botão ▼.
- 4 Defina as opções pressionando ◄ ou ►.
- 5 Selecione **EXIT (Sair)** para sair do menu OSD.

Para voltar ao menu anterior ou definir outros itens do menu, utilize o botão da seta para cima (1).

São explicadas abaixo cada uma das opções.

Menu > Próximo Menu > Imagem	Descrição
Nitidez	Para ajustar a nitidez da tela
Nível de Preto	 pode definir o nível de desvio. Se selecionar "Alto", será clara, e se selecionar "Baixo", a tela será escura.(Apenas para a entrada HDMI) Offset Como critério do sinal de vídeo,esta é a tela mais escuro que o monitor consegue apresentar.
Overscan	para selecionar o intervalo de imagem de saída para a sincronização de DTV na entrada HDMI. (Somente para a entrada HDMI) Recomenda a fun- ção de escaneamento para ligar quando se conecta equipamento de AV.

Cor

- 1 Pressione o botão MENU na parte inferior do conjunto do monitor para exibir o Menu OSD.
- 2 Selecione o botão Próximo Menu para acessar mais opções de configurações.
- 3 Selecione Cor pressionando o botão ►.
- 4 Entre para Cor pressionando o botão ▼.
- 5 Defina as opções pressionando ◄ ou ► ou ▼.
- 6 Selecione EXIT (Sair) para sair do menu OSD.

Para voltar ao menu anterior ou definir outros itens do menu, utilize o botão da seta para cima (1).

São explicadas abaixo cada uma das opções.

Menu > Próximo Menu > Cor	descrição
Gama	Defina o seu próprio valor de gama: Gama de cor 0, Gama de cor 1, Gama de cor 2 No monitor, os valores de gama alta exibem imagens esbranquiçadas, enquanto os valores de gama baixa exibem imagens pretas.
Temp. de Cor	Usuário
	 Vermelho:Definir os seus próprios níveis de cor vermelha. Verde:Definir os seus próprios níveis de cor verde. Azul:Definir os seus próprios níveis de cor azul.
	Seleciona a cor da tela Quente: Define a temperatura da cor da tela para quente (mais vermelho). Médio: Define a temperatura da cor da tela para média. Frio:Define a temperatura da cor da tela para fria (mais azul).

Visor

- 1 Pressione o botão MENU na parte inferior do conjunto do monitor para exibir o Menu OSD.
- 2 Selecione o botão **Próximo Menu** para acessar mais opções de configurações.
- 3 Selecione Visor pressionando o botão ►.
- 4 Entre para Visor pressionando o botão ▼.
- 5 Defina as opções pressionando ◄ ou ► ou ▼.
- 6 Selecione EXIT (Sair) para sair do menu OSD.

Para voltar ao menu anterior ou definir outros itens do menu, utilize o botão da seta para cima (1).

São explicadas abaixo cada uma das opções.

Menu > Próximo Menu > Visor	descrição
Horizontal	para mover imagens a esquerda e a direita.
Vertical	para mover imagens para cima e para baixo.
Sincronismo	para minimizar as barras verticais ou listras visíveis no fundo de tela. O tama- nho da tela horizontal também será alterado.
Fase	para ajustar o foco da exibição. Este item permite remover qualquer ruído hori- zontal e limpar ou aguçar a imagem de característica.

Outros

- 1 Pressione o botão MENU na parte inferior do conjunto do monitor para exibir o Menu OSD.
- 2 Selecione o botão **Próximo Menu** para acessar mais opções de configurações.
- 3 Selecione Outros pressionando o botão ►.
- 4 Entre para **Outros** pressionando o botão ▼.
- 5 Defina as opções pressionando ◄ ou ► ou ▼.
- 6 Selecione EXIT (Sair) para sair do menu OSD.

Para voltar ao menu anterior ou definir outros itens do menu, utilize o botão da seta para cima (1).

São explicadas abaixo cada uma das opções.

Menu > Próximo Menu > Outros	Descrição
Idioma	Para escolher a linguagem em que os nomes de controle serão exibidos.
Luz de Alimentação	Usa esta função para estabelecer o indicador de alimentação na parte infe- rior do monitor para Ligar ou Desligar . Se você estabelece para Desligar , ele vai estar desligado. Se defina Ligar em qualquer momento, o indicador de poder será automati- camente ligado.
Standby Autom.	Quando ativada, se durante algum tempo não for pressionado qualquer botão do monitor, este entrará em modo Standby automaticamente.

Definições do Modo Reader

- 1 Pressione o botão Reader na parte inferior do conjunto do monitor para exibir o Modo de Leitura OSD.
- 2 Defina as opções pressionando ◀.

São explicadas abaixo cada uma das opções.

Modo de Leitura	Descrição
Leitura 1	É um modo que a tela é ajustada para leitura de jornal Se você quiser tela mais brilhante, você pode controlar o brilho no Menu OSD.
Leitura 2	É um modo que a tela é ajustada para leitura de quadrinhos e desenho animado. Se você quiser tela mais brilhante, você pode controlar o brilho no Menu OSD.
Leitura Desligado	Desativa o modo de leitura.



Se opção de Modo de Leitura é Leitura 1 ou Leitura 2, SMART ENERGY SAVING será automaticamente desligada.

SMART ENERGY SAVING

- 1 Pressione o botão en na parte inferior do conjunto do monitor para exibir o SMART ENERGY SA-VING OSD.
- 2 Defina as opções pressionando ►.

São explicadas abaixo cada uma das opções.

SMART ENERGY SAVING	Descrição
Alto	SMART ENERGY SAVING permite que você poupe energia com esta função de alta energia eficiente.
Baixo	SMART ENERGY SAVING permite que você poupe energia com esta função de baixa energia eficiente.
Desligado	Desativa a SMART ENERGY SAVING.

* SMART ENERGY SAVING : Economize energia utilizando o algoritmo de compensação de luminosidade.



- Os dados de economia dependem do painel. Por isso, estes valores devem variar por cada painel e
 por fabricante do painel.Se a opção de SMART ENERGY SAVING é Alto ou Baixo, a luminosidade do
 monitor tornar-se maior ou menor dependendo da fonte de energia.
- Se opção de SMART ENERGY SAVING é Alto ou Baixo, Modo de Leitura será automáticamente Leitura Desligado.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Verifique o seguinte antes de contactar a assistência.

A imagem não aparece	
O cabo de alimentação do monitor está ligado?	 Verifique se o cabo de alimentação do monitor está corretamente liga- do a uma tomada de alimentação.
A luz do indicador de power (alimentação) está ligada?	 Pressione o botão Power (alimentação).
A energia está ligada e o indicador de energia é branco?	Ajuste o brilho e o contraste.
O indicador de power (alimentação) está intermitente?	 Se o monitor está em modo de economia de energia, experimente deslocar o mouse ou pressionar alguma tecla no teclado para fazer aparecer a tela. Experimente ligar o computador.
Vê uma mensagem "OUT OF RAN- GE" na tela?	 Esta mensagem aparece quando o sinal do PC (placa de vídeo) está fora do limite horizontal ou vertical do monitor. Consulte a seção "Es- pecificações" deste manual e configure novamente o seu monitor.
Vê uma mensagem "SEM SINAL" na tela?	 Quando o monitor estiver em "SEM SINAL" em segundos, o monitor vai para modo de DPM.

ve uma mensagem BLOQUEADO	
Vê uma mensagem "OSD BLO- QUEADO" quando pressiona o botão MENU?	 Pode bloquear as definições de controle atuais, para que não possam ser alteradas inadvertidamente. Pode desbloquear os controles OSD a qualquer momento mantendo pressionando o botão MENU durante
	alguns segundos: aparecerá a mensagem "OSD DESBLOQUEADO".

A imagem apresentada está incorreta		
As posições apresentadas estão incorreta.	 Pressione o botão AUTO para ajustar automaticamente a imagem apresentada para as definições ideais. 	
São visíveis faixas ou barras horizontais ou verticais no fundo.	 Pressione o botão AUTO para ajustar automaticamente a imagem apresentada para as definições ideais. 	
O ruído horizontal de qualquer ima- gem ou caracteres não é apresen- tado corretamente.	 Pressione o botão AUTO para ajustar automaticamente a imagem apresentada para as definições ideais. Vá a Painel de Controle Monitor Definições e ajuste o monitor para a resolução recomendada ou ajuste a imagem do monitor para as definições ideais. Defina a resolução de cores para mais de 24 bits (True Color). 	

- Vá a **Painel de Controle** ► **Monitor** ► **Definições** e verifique se a frequência ou resolução foram alteradas. Caso tenham sido, volte a ajustar a placa de vídeo para a resolução recomendada.
- Se não estiver selecionado a resolução recomendada (resolução ideal), as letras podem ficar desfocadas e a tela pode ficar escura, truncada ou polarizada. Certifique-se de que seleciona a resolução recomendada.
- O método de definição pode ser diferente de acordo com o computador e SO (Sistema Operacional) e o desempenho da placa gráfica pode não suportar a resolução mencionada acima. Neste caso, entre em contato com o fabricante do computador ou da placa de vídeo.

A imagem apresentada está incorreta				
A cor da tela é monocromática ou anormal.	 Verifique se o cabo de sinal está corretamente ligado e utilize uma chave de fenda para ajustar se necessário. Certifique-se de que a placa de vídeo está corretamente inserida na ranhura. Defina a resolução de cores para mais de 24 bits (True Color) em Painel de Controle ► Definições. 			
A imagem da tela está intermitente.	 Verifique se a tela está no Modo Linha entrelaçada, e caso esteja, altere-o para a resolução recomendada. 			
Vê uma mensagem "Unrecognized	monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found"?			
Instalou o driver do monitor?	 Certifique-se de instalar o driver do monitor a partir do CD do driver (ou disquete) que vem com o seu monitor. Ou pode também baixar o driver a partir do nosso website:http://www.lge.com.br. Certifique-se de que verifica se a placa de vídeo suporta a função Plug&Play. 			
Mostrar pisca				
Se você não definir o tempo recomendado?	 Ele irá exibir filcker se você usar o tempo de HDMI 1080i Hz 60/50, Então por favor, defina o momento a 1080p, que é o modo recomendado. 			

ESPECIFICAÇÕES

20M35PH

Monitor	Tipo de tela	Tela plana LCD TFT de 49,4 cm Revestimento anti-brilho Tamanho diagonal visível: 49,4 cm	
	Distância entre pixels	0,2712 mm x 0,2626 mm (Distância entre pixels)	
Sincronização de	Frequência horizontal	30 kHz a 83 kHz (Automática)	
entrada	Frequência vertical	56 Hz a 75 Hz (D-SUB)	
		56 Hz a 61 Hz (HDMI)	
	Formato de entrada	Sincronização separada	
Entrada de vídeo	Sinal de entrada	Conector D-SUB de 15 pinos/conector HDMI	
	Formato de entrada	RGB Analógica (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Digital	
Resolução	Máx.	D-SUB(Analógica) : 1600 x 900 @ 60 Hz	
	Recomendada	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz	
Plug & Play	DDC 2B(Analógico, Digital)		
Consumo energetico	Ligado: 13 W Típ. (Norma de ENERGY STAR®)* 14,3 W Típ. (Condições de entrega)** Modo de espera ≤ 0,3 W Desligado ≤ 0,3 W		
Potência de alimentação	AC 100-240V ~ 50/60Hz	1,0 A	
Dimensões	Incluindo suporte 463 mm X 438 mm X 224 mm		
(Largura x Altura x Profundidade)	Excluindo suporte	463 mm X 283 mm X 60 mm	
Peso	3,3 kg		
Ângulo de inclinação	-5° a 20°		
Condições ambientais	Temperatura de funcionamento Humidade de funcionamento	10°C a 35 °C 10% a 80%	
	Temperatura de armazenamento Humidade de armazenamento	-20°C a 60 °C 5 % a 90 % sem condensação	
Base do suporte	Fixo (), Removível (O)		
Cabo de alimentação	Tipo de tomada de parede		

As especificações do produto acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio devido à atualizar das funções do produto.

* O nível de consumo de energia pode ser diferente por condição de operação e configuração de monitor.

* O consumo de energia do modo On é medido com a norma de teste de ENERGY STAR®.

** O consumo de energia do modo On é medido com padrão de teste LGE (Padrão Branca Completo, a resolução máxima)

Modos predefinidos (Resolução)

20M35PH

Modos de visualização (Re- solução)	Frequência horizon- tal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Polaridade (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1600 x 900	60,000	60	+/+	Modo recomendado

CRONOMETRAGEM HDMI

Modo de apoio de fábrica (Modo Predefinido)	Frequência hori- zontal (kHz)	Frequência ver- tical (Hz)	HDMI
480P	31,50	60	0
576P	31,25	50	0
720P	37,50	50	0
720P	45,00	60	0

Indicador

Modo	Cor do LED
Ligado	Branco
Modo em espera	Piscando Branco
Desligado	Desligado



Congratulations!

This product is TCO Certified – for Sustainable IT



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

Corporate Social Responsibility

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country **Energy Efficiency**

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback **Packaging**

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets) Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions

Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at <u>www.tcodevelopment.com</u>, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit **www.tcodevelopment.com**



Certifique-se de que lê as Precauções de segurança antes de utilizar o equipamento. Mantenha o Manual do usuário (CD) num local acessível para consultas futuras.

O modelo e o número de série do equipamento situam-se na parte traseira na etiqueta do equipamento. Escreva os dados abaixo caso seja necessário.

MODELO



ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency (EPA). As an ENERGY STAR® Partner LGE U.S.

ENERGY STAR Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

SÉRIE