



Leitor CIS MinyScan

O MinyScan é um leitor manual de documentos com código de barras. É utilizado, com grande vantagem, em aplicações que exigem a captura rápida e eficiente de informações dos boletos de pagamentos e das contas de concessionárias públicas (contas de telefone, luz, água etc.).

Configuração

Cartões Bancários

1º Observe a Tabela de Aplicativos da página 2. A Tabela indica que número de cartão deverá ser usado para configurar o equipamento para operar em cada programa de cada banco;

2º Identifique na Tabela o programa e o banco com que deseja trabalhar e anote o número do cartão correspondente;

3º Localize o cartão através de seu número no arquivo;

4º Imprima a página e recorte o cartão nas linhas serrilhadas. Se preferir, imprima de uma só vez todas as páginas e recorte os cartões nas linhas serrilhadas;

IMPORTANTE: Para garantir a fucionabilidade do cartão, não utilize impressoras matriciais.

5º Com o cartão em mãos, oriente-o de maneira que o código impresso fique voltado para a parte frontal do leitor;

6º Insira o cartão a ser lido da esquerda para a direita. Garanta que a borda inferior do documento esteja em contato com a base da fenda de leitura;

7º Ao ser configurado, o equipamento emitirá uma sequência de 9 “beeps” (seis seguidos, uma pausa e os outros três);

8º Não é possível escolher vários cartões de bancos e deixá-los na memória. Somente o último cartão lido terá efeito.


Cartão 1

03084-MBC01-000




Cartão 2

03084-MBC02-001



Cartão 3

03084-MBC03-001



Cartão 4

03084-MBC04-001



Cartão 5

03084-MBC05-000



Cartão 6

03084-MBC06-001



Cartão 7

03084-MBC07-001



Cartão 8

03084-MBC08-001



Cartão 9

03084-MBC09-001



Cartão 10

03084-MBC10-001



Cartão 11

03084-MBC11-001



Cartão 12

03084-MBC12-001



Cartão 13

03084-MBC13-001



Cartão 14

03084-MBC14-001



Cartão 15

03084-MBC15-001



Cartão 16

03084-MBC16-001



Cartão 17

03084-MBC17-001



Cartão 18

03084-MBC18-001



Cartão 19

03084-MBC19-001



Cartão 20

03084-MBC20-001



Cartão 21

03084-MBC21-001



Cartão 22

03084-MBC22-001

