


# DOWNLOADS



### Instalação da Bobina de Papel

- O sistema de carga da bobina de papel é chamado de “Easy Load” pois é de fácil manuseio conforme a figura ao lado:
- Levante a alavanca da tampa superior da impressora ;
- Verifique o lado correto da Bobina que será instalada na impressora e proceda conforme a figura ao lado;
- Abaixar a tampa superior até ouvir um “clac” da tampa na base da impressora;
- A impressora está pronta para operação. Pode ligar



3

**ELGIN SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ELGIN**

Tel.: 0800 707 9890

Rua Barão de Campinas, 305 Campos Elíseos

São Paulo SP Brasil 01201-901

CNPJ 52.556.578/0008-07 IE: 103.634.425.115

[www.elgin.com.br](http://www.elgin.com.br)

4



**Guia Rápido** Impressora VOX

**ELGIN**  
automação

## O Equipamento

A Impressora de Cupom Térmico Vox é um equipamento com tecnologia de impressão Térmica Direta e recomendada para impressão de relatórios e cupons com agilidade e precisão.

## Desembalando a VOX

Antes de instalar a impressora, verifique se a embalagem contém os seguintes itens:

1. Impressora Térmica VOX
2. Fonte de alimentação Full Range e Cabo de força
3. Cabo de comunicação conforme interface da impressora
4. Amostra de Bobina de Papel
5. CD-ROM contendo Drivers e Manuais
6. Guia Rápido Impresso



Impressora



Fonte de  
alimentação



Cabo de  
comunicação



Bobina de  
Papel



CD-ROM




Guia Rápido

1

## Instalando a impressora VOX

- Desembale a Impressora de Cupom Vox e coloque sobre uma superfície lisa e estável;
- Conecte o cabo de comunicação no computador: Serial RS232 ou Paralela Centronics ou USB;
- Com a impressora desligada, conecte o conector de alimentação (24VDC) da Fonte. Na outra extremidade da Fonte, conecte o cabo de força e ligue-o na rede de energia (sugerimos, no mínimo um estabilizador ou no-break);
- Não ligue a impressora ainda.



2

**ELGIN**  
automação