



Leitor Nonus LI150

O leitor de código de barras 1D Nonus LI150 possui um design ideal para a leitura rápida e eficaz dos padrões de código de barras mais comuns do mercado, aliando baixo custo à uma ótima performance, podendo trabalhar em modo manual ou automático quando em uso com o suporte.



Rua das Ópticas, 77 • Parque Jaboaquara
 CEP 04346-090 • São Paulo • SP • T: 11 2344-0404
 E: nonus@nonus.com.br • W: www.nonus.com.br

**Captação de dados
 na medida certa**



Contate o suporte técnico da Nonus através de mensagens via WhatsApp no número (11) 96336-6143 ou envie um e-mail com suas dúvidas para suporte@nonus.com.br.

4. SUPORTE TÉCNICO

LI150

Leitor laser de
 código de barras 1D



Captação de dados
 na medida certa

Manual de Instalação, Operação e Configuração

ÍNDICE

1. INSTALAÇÃO

2. OPERAÇÃO

- 2.1. Modo de Leitura Manual
- 2.2. Modo de Leitura Automática

3. CONFIGURAÇÃO

- 3.1. Sistemas de Internet Banking
- 3.2. Como configurar

4. SUPORTE TÉCNICO

5. CÓDIGOS DE CONFIGURAÇÃO

1. INSTALAÇÃO

Com o computador ligado, conecte o Cabo USB do Leitor LI150 na porta USB.

O driver será instalado automaticamente em alguns segundos e estará pronto para uso.

2. OPERAÇÃO

IMPORTANTE: Ao apontar o feixe de leitura, ajuste a distância entre o LI150 e o código de barras, de modo que o feixe fique maior do que o código de barras. É necessário que se aproxime ou afaste o LI150 até ajustar corretamente.

2.1. Modo de Leitura Manual

Este é o modo padrão de fábrica, o feixe de leitura será acionado quando o gatilho for pressionado. Para realizar a leitura, segure o LI150, pressione o botão e aponte o feixe de leitura em direção ao código de barras. Quando o código for lido, o LI150 emitirá um sinal sonoro.

2.2. Modo de Leitura Automática

Este é o modo de leitura onde o LI150 ficará com o feixe de leitura aceso constantemente. Ao perceber a presença de um código de barras, o LI150 realizará a leitura.

Neste modo de leitura, o ideal é que o LI150 esteja fixado no suporte (opcional vendido separadamente).

5. CÓDIGOS DE CONFIGURAÇÃO

TERMINADOR



Enter



Tab



Nenhum

MODOS DE LEITURA



Manual



Automático

SINAL SONORO



Ligado



Desligado



Formato de Linha Digitável



Formato de 44 Caracteres

3. CONFIGURAÇÃO

O LI150 sai configurado de Fábrica pronto para o uso e habilitado para leitura de diversos códigos de barras (2 de 5 Intercalado, 39, 93, 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar e outros).

3.1. Sistemas de Internet Banking

No site de qualquer banco, **NÃO MARQUE A OPÇÃO PARA USO DO LEITOR ÓPTICO (OU LEITOR CÓDIGO DE BARRAS)**, simplesmente realize a leitura no campo de digitação (ou linha digitável), onde funcionará normalmente caso não tenha alterado a configuração de fábrica.

3.2. Como configurar

Para habilitar ou desabilitar uma função, utilize os códigos de barras localizados no final deste Manual.

Selecione o código com a função desejada, aponte o feixe e efetue a leitura. O LI150 emitirá um sinal sonoro indicando que a configuração foi realizada com sucesso.

OBS: Não configure o LI150 a menos que seja realmente necessário. Se não conseguir utilizar, recomendamos entrar em contato com o Suporte Técnico para receber instruções.