



Leitor Nonus Omni

Ideal para qualquer tipo de comércio, efetua a leitura de códigos QR Code, Data Matrix e PDF 417 de forma precisa e ultraveloz. Tecnologia inovadora capaz de ler códigos em telas (celulares, monitores, notebooks, etc.).

Rua das Óticas, 77 • Parque Jabquara
 CEP 04346-090 • São Paulo • SP
 T: 11 2344-0404
 E: nonus@nonus.com.br • W: www.nonus.com.br



Contate o suporte técnico da Nonus através do telefone (11) 2344-0404, via WhatsApp no número (11) 96336-6143 ou envie um e-mail com suas dúvidas para suporte@nonus.com.br

4. SUPORTE TÉCNICO

OMNI nonus 2D+

Leitor Omnidirecional
de código de barras
2D e 1D

Manual de Instalação, Operação e Configuração



ÍNDICE

1. INSTALAÇÃO

2. OPERAÇÃO

2.1. Como realizar a leitura

3. CONFIGURAÇÃO

3.1. Como Configurar
 3.2. Configurações Disponíveis

4. SUPORTE TÉCNICO



Desabilita TERMINADOR



Habilita TAB



Habilita ENTER

TERMINADOR

1. INSTALAÇÃO

Com o computador ligado, conecte o cabo USB do leitor **OMNI nonus 2D+** na porta USB.

O driver será instalado automaticamente em alguns segundos e estará pronto para uso.

2. OPERAÇÃO

2.1. Como realizar a leitura

Para realizar a leitura aproxime o código de barras ao leitor e ajuste a distância, de modo que o feixe de leitura vermelho fique maior do que o código de barras. Ao detectar a presença de um código de barras, o **OMNI nonus 2D+** realizará a leitura e emitirá um sinal sonoro.

É necessário que se aproxime ou se afaste o código de barras ao leitor até ajustar corretamente.

OBS: Também é possível realizar a leitura de código de barras em telas de celular ou computador.

3. CONFIGURAÇÃO

3.1. Como configurar

Este leitor **OMNI nonus 2D+** sai configurado de fábrica para ler os códigos de barras, não sendo necessário configurar para começar a utilizar.

Para habilitar ou desabilitar uma função, siga atentamente as instruções e utilize os códigos de barras localizados no final deste manual.

3.2. Configurações Disponíveis

Para realizar qualquer configuração, realize a leitura dos códigos de barras a seguir e o **OMNI nonus 2D+** emitirá um sinal sonoro, indicando que a configuração foi realizada com sucesso.

OBS: Existem outras configurações possíveis que podem ser solicitadas em contato com o nosso Suporte Técnico.

SINAL SONORO



BEEP baixo



BEEP alto